

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ

### Dálkové ovládání lyžařských vleků:

U většiny lyžařských vleků je potřeba z hlediska obsluhy volit mezi místním a dálkovým ovládáním. Místní ovládání většinou představuje ovládání přímo na rozvaděči, dálkové pak ovládání v blízkosti samotného vleku. Bezdrátové dálkové ovládání lyžařských vleků plně nahrazuje dřívější dálkové ovládací skříňky připojené pevným spojením. Slouží k ovládání základních funkcí vleku a značně zjednodušuje obsluhu a zaručuje snadnou pohyblivost obsluhy.

Základní verze obsluhuje čtyři funkce:

1. START/STOP vleku ..... při stisku tlačítka na vysílači se vlek rozběhne, při dalším stisku téhož tlačítka se zastaví
2. HOUKAČKA ..... po dobu stisku tlačítka je sepnuta hokačka
3. RYCHLOST 1 ..... po dobu stisku tlačítka jede vlek sníženou rychlostí 1
4. RYCHLOST 2 ..... po dobu stisku tlačítka jede vlek sníženou rychlostí 2

Funkce posledního tlačítka se u některých vleků využívá k zachycení kotvy. Funkce jednotlivých tlačítek lze přiřadit a nastavit dle přání zákazníka.

### Parametry:

počet kanálů 1 ÷ 4  
napájení vysílače 12V alk. E23  
životnost baterie 2 ÷ 3 roky  
provozní teplota -20 ÷ +55 °C  
dosah cca 30 m  
rozměry vysílače 78 x 38 x 13 mm  
signál z vysílače chráněn kódem

